

P01710R | P01725R | P0601 | P0602 | P0603 | P0604 | P01710 | P01720 | P01730 | P01705



GB | Extension Cord – Rubber

WARNING:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.

CZ | Prodlužovací přívod – guma

UPOZORNĚNÍ:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.

SK | Predĺžovací prívod – guma

UPOZORNENIE:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte poškodený predĺžovací prívod.
- Predĺžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predĺžovacieho prívodu nepripojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.

PL | Przedłużacz stały – guma

UWAGA:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.

