

P0074 | P0076PD

GB	Adaptor
CZ	Adaptor
SK	Adaptor
PL	Rozgąleznik
FR BE	Adaptateur





GB | Adaptor

WARNING

- Do not plug in a row.
- Only for use at dry areas.
- Do not exceed the maximum load of the USB outlet or the socket.
- Prior to cleaning the appliance, disconnect it from the power source. Use only dry soft cloth to clean the appliance.
- The appliance must not be operated by children or people, whose physical, sensory or mental capacity or lack of experience prevents them from safe use of the appliance, unless they are under supervision of a person in charge of their safety.

CZ | Adaptor

VAROVÁNÍ

- Nezapojujte do řady.
- Pouze pro použití v suchých oblastech.
- Nepřekračujte max. zatížení USB výstupu nebo zásuvky.
- Před čištěním přístroje, odpojte přístroj od sítě. Pro čištění přístroje použijte jen suchý měkký hadřík.
- Přístroj nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

SK | Adaptor

VAROVANIE

- Nezapojujte do rady.
- Používanie len v suchých oblastiach.
- Neprekračujte max. zaťaženie USB výstupu alebo zásuvky.
- Pred čistením prístroja odpojte prístroj od siete. Na čistenie prístroja používajte len suchú mäkkú handričku.
- Prístroj nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

PL | Rozgałęźnik

UWAGA

- Nie podłączać rzędowo.
- Do użytku tylko w suchych przestrzeniach.
- Nie przekraczamy maksymalnego obciążenia wyjścia USB albo wykorzystywanego gniazdzka.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć z sieci. Do czyszczenia stosuje się tylko suchą, miękką ściereczkę.
- To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci i osoby, którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

FR|BE | Adaptateur

AVERTISSEMENT:

- Ne pas raccorder plusieurs équipements les uns derrière les autres.
- N'utiliser cet équipement que dans des locaux secs.
- Ne dépassez pas la charge maximale de la prise USB ou de la douille.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience ne leur permettent pas d'utiliser l'appareil en toute sécurité, à moins qu'ils ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.