

# **P54013 | P54014 | P54015 P54016 | P54017 | P54018 P54019**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| GB    | Power Surge Protector      |
| CZ    | Přepětová ochrana          |
| SK    | Prepätova ochrana          |
| PL    | Listwa przeciwprzepięciowa |
| FR BE | Multiprise parasurtenseur  |



## GB | Power Surge Protector

### Technical Specifications

- Rated Voltage  $U_N$ : 230 V~
- Frequency: 50 Hz
- Rated Current  $\Sigma I_N$ : 10 A
- Max. Load: 2,300 W
- Energy Absorption: 300 J (L/N)
- Response Time: 1 ns
- Protection Level  $U_p$ : 1.3 kV (L/N)
- Test Wave  $U_{oc}$ : 6 kV (L/N)



### Warnings

- The surge protector must be connected exclusively to sockets with a protective (grounding) pin.
- The surge protector should be used in electrical installations with clearly identifiable phase and neutral conductors.
- Do not use the surge protector to power heating elements, refrigerators, pumps, and similar devices that may exceed the rated current of the surge protector.
- Use the surge protector only in a dry, electrically safe environment.
- Do not tamper with the construction of the surge protector, plug, and cable.
- Do not connect two or more surge protectors together.
- If the indicator light showing the status of the surge protector is off, it means that the varistor inside the surge protector has been consumed and no longer protects your connected devices. The product can still be used as a regular extension cord.

## CZ | Přepětová ochrana

### Technické parametry

- Jmenovité napětí  $U_N$ : 230 V~
- Frekvence: 50 Hz
- Jmenovitý proud  $\Sigma I_N$ : 10 A
- Max. Zátěž: 2 300 W
- Absorpce energie: 300 J (L/N)
- Doba odezvy: 1 ns
- Ochranná úroveň  $U_p$ : 1,3 kV (L/N)
- Zkušební vlna  $U_{oc}$ : 6 kV (L/N)



### Upozornění

- Přepětová ochrana musí být připojena výhradně k zásuvkám s ochranným(uzemňujícím) kolíkem.
- Přepětová ochrana by měla být používána v elektrických instalacích, které mají jasně identifikovatelný fázový a nulový vodič.
- Přepětovou ochranu nepoužívejte při napájení topných těles, chladniček, čerpadel a podobných zařízení, které mohou způsobit překročení jmenovitého proudu přepětové ochrany.
- Přepětovou ochranu používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí
- Nezasahujte do konstrukce přepětové ochrany, vidlice a vodiče.
- Nespojujte dvě či více přepětových ochran.
- Pokud kontrolka, značící stav přepětové ochrany, nesvítí znamená to, že varistor uvnitř přepětové ochrany byl spotřebován a nadále nechrání vaše připojená zařízení. Výrobek dál lze používat jako klasický prodlužovací přívod.

## SK | Prepäťova ochrana

### Technické parametre

- Menovité napätie  $U_N$ : 230 V~
- Frekvencia: 50 Hz
- Menovitý prúd  $\Sigma I_N$ : 10 A
- Max. zaťaženie: 2 300 W
- Absorpcia energie: 300 J (L/N)
- Doba odozvy: 1 ns
- Ochranná úroveň  $U_p$ : 1,3 kV (L/N)
- Skúšobná vlna  $U_{oc}$ : 6 kV (L/N)



### Upozornenia

- Prepäťová ochrana musí byť pripojená výhradne k zásuvkám s ochranným (uzemňujúcim) kolíkom.
- Prepäťová ochrana by mala byť používaná v elektrických inštaláciách, ktoré majú jasne identifikovateľný fázový a nulový vodič.
- Prepäťovú ochranu nepoužívajte pri napájaní vykurovacích telies, chladničiek, čerpadiel a podobných zariadení, ktoré môžu spôsobiť prekročenie menovitého prúdu prepäťovej ochrany.
- Prepäťovú ochranu používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.
- Nezasahujte do konštrukcie prepäťovej ochrany, vidlice a vodiča.
- Nespojujte dve alebo viac prepäťových ochrán.
- Ak kontrolka, označujúca stav prepäťovej ochrany, nesvieti, znamená to, že varistor vo vnútri prepäťovej ochrany bol spotrebovaný a naďalej nechráni vaše pripojené zariadenia. Výrobok možno ďalej používať ako klasický predlžovací prívod.

## PL | Listwa przeciwpzepięciowa

### Parametry techniczne

- Napięcie znamionowe  $U_N$ : 230 V~
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd znamionowy  $\Sigma I_N$ : 10 A
- Maks. obciążenie: 2 300 W
- Pochłanianie energii: 300 J (L/N)
- Czas reakcji: 1 ns
- Poziom ochrony  $U_p$ : 1,3 kV (L/N)
- Fala testowa  $U_{oc}$ : 6 kV (L/N)



### Ostrzeżenia

- Ochrona przeciwpzepięciowa musi być podłączona wyłącznie do gniazdek z bolcem ochronnym (uziemiającym).
- Ochrona przeciwpzepięciowa powinna być używana w instalacjach elektrycznych z wyraźnie zidentyfikowanym przewodem fazowym i neutralnym.
- Nie używaj ochrony przeciwpzepięciowej do zasilania elementów grzejnych, lodówek, pomp i podobnych urządzeń, które mogą przekroczyć znamionowy prąd ochrony przeciwpzepięciowej.
- Używaj ochrony przeciwpzepięciowej tylko w suchym, elektrycznie bezpiecznym środowisku.
- Nie ingeruj w konstrukcję ochrony przeciwpzepięciowej, wtyczki i przewodu.
- Nie łącz dwóch lub więcej ochron przeciwpzepięciowych.

- Jeśli kontrolka wskazująca stan ochrony przeciwprzepięciowej nie świeci, oznacza to, że varystor wewnątrz ochrony przeciwprzepięciowej został zużyty i nie chroni już twoich podłączonych urządzeń. Produkt można nadal używać jako zwykły przedłużacz.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

## FR|BE | Multiprise parasurtenseur

### Caractéristiques techniques

- Tension nominale  $U_N$  : 230 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Courant nominal  $\sum I_N$  : 10 A
- Charge maximale : 2 300 W
- Absorption d'énergie : 300 J (L/N)
- Temps de réponse : 1 ns
- Niveau de protection  $U_p$  : 1,3 kV (L/N)
- Onde de test  $U_{oc}$  : 6 kV (L/N)



### Avertissements

- La protection contre les surtensions doit être connectée exclusivement à des prises avec une broche de protection (mise à la terre).
- La protection contre les surtensions doit être utilisée dans des installations électriques avec des conducteurs de phase et neutre clairement identifiables.
- N'utilisez pas la protection contre les surtensions pour alimenter des éléments chauffants, des réfrigérateurs, des pompes et des appareils similaires qui peuvent dépasser le courant nominal de la protection contre les surtensions.
- Utilisez la protection contre les surtensions uniquement dans un environnement sec et électriquement sûr.
- Ne modifiez pas la construction de la protection contre les surtensions, de la fiche et du câble.
- Ne connectez pas deux ou plusieurs protections contre les surtensions ensemble.
- Si le voyant indiquant l'état de la protection contre les surtensions est éteint, cela signifie que le varistor à l'intérieur de la protection contre les surtensions est épuisé et ne protège plus vos appareils connectés. Le produit peut encore être utilisé comme une rallonge classique.