# P1312FC | P1513FC | P0212CQ | P1311PD

| | |
|---|---|
| GB | Extension Cord |
| CZ | Prodlužovací přívod |
| SK | Predlžovací prívod |
| PL | Przedłużacz |
| FR\|BE | Rallonge |

CE

**www.emos.eu**

# GB | Extension Cord

**WARNING:**

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cordunreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.

# CZ | Prodlužovací přívod

**UPOZORNĚNÍ:**

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.

# SK | Predlžovací prívod

**UPOZORNENIE:**

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte po škodený predlžovací prívod.
- Predlžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predlžovacieho prívodu nepripojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.

# PL | Przedłużacz

**UWAGA:**

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatyw  ny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# FR|BE | Rallonge

**AVERTISSEMENT :**

- N'intervenez pas dans la construction de la prise et de la fiche.
- N'utilisez pas la rallonge si elle est endommagée.
- Utilisez toujours la rallonge enroulée sur toute sa longueur.
- Ne pas insérer d'autres adaptateurs.